

Thomson

Шаг №2 Войдите в меню настроек, нажав на кнопку [Menu] на пульте					
	Каналы				
	Управление каналами	Ввод			
14pg English	Страна	Россия			
изооражение	Подключение к ТВ	Антенна			
Звук	Автопоиск	Ввод			
Каналы	Ручная установка цифр. ТВ	Ввод			
	Ручной поиск аналог. ТВ	Ввод			
Опции	LCN вкл./выкл.	Вкл	•		
Настройка					
💽 Перем	и. Ok Ввод Exit Выхо	од Мели Возвр.			

Шаг №3 - 	Нажимая клавиши «вверх» «вниз» перейдите в раздел «Каналы». Подключение к ТВ должно быть указано Кабель. Если у вас стоит Антенна попробуйте нажать на пульте клавишу «Source» и выбрать DTV или DVB-C. Если при выборе данного пункта нет в вариантах кабель, или телевизор вообще не предлагает вам выбрать источник сигнала, возможно ваш телевизор не имеет тюнера стандарта DVB-C и не может настроить цифровое ТВ.					
Noniversity of the local distance of		Каналы				
		Управление каналами	Ввод	•		
Изображение	Страна	Россия				
	Подключение к ТВ	Кабель	•			
Звук		Автопоиск	Ввод			
Каналы	Ручная установка цифр. ТВ	Ввод				
	Ручной поиск аналог. ТВ	Ввод	•			
C	пции	LCN вкл./выкл.	Вкл			
Hac	тройка					
	м Перек	и. Ок Ввод Ехіт Выхо	д Мепи Возвр.			



Шаг №5	Далее необходимо указать параметры поиска		
	Тип поиска: Сетевой поиск		
	Сетевой ID: Auto		
	 а) Частота (начальная частота) 	186000	
	Конечная частота	274000	
	Символьная скорость	6750	
	Модуляция	128 QAM	
	ID сети	Авто	
	б) Частота (начальная частота) 282000		
	Конечная частота	298000	
	Символьная скорость	6750	
	Модуляция	64 QAM	
	Нажмите «Старт»	-	



